

# 火災燈

火警回路 1 L	火警回路 2 L	火警回路 3 L	火警回路 4 L	火警回路 5 L
<input type="radio"/> 火災	<input type="radio"/> 火災	<input type="radio"/> 火災	<input type="radio"/> 火災	<input type="radio"/> 火災
<input type="radio"/> 斷線	<input type="radio"/> 斷線	<input type="radio"/> 斷線	<input type="radio"/> 斷線	<input type="radio"/> 斷線
<input type="radio"/> 測試	<input type="radio"/> 測試	<input type="radio"/> 測試	<input type="radio"/> 測試	<input type="radio"/> 測試

## 數位電壓表

- 電壓過高
- 電壓正常
- 電壓過低
- 開關未定位

## 功能顯示燈


- 正常電源
- 預備電源
- 線路故障
- 斷線燈

## 訊號警告燈

- 警鈴暫停
- 消防幫浦
- 採水幫浦
- 發信機

<input type="radio"/> 電話燈								<input type="radio"/> 電池測試
電話插座 燈亮請上 話筒對講	火災測試	斷線音響	主機音響	地區音響	警報開關	移報開關	自動復歸	火災復歸

操作面板背面之區域表示裝置板更換



示意圖四 區域表示裝置板更換