

附表一

管位坐標資料檔案格式

管位坐標資料檔案格式說明：

一、管線坐標資料分二部分，抬頭行與內容行。

二、抬頭行：依序須為「物件形態」、「物件名稱」、「物件識別碼」、「坐標點數量 N」。

抬頭行	說明
物件形態	為圖形類別，管線段以 L 表示之。
物件名稱	為圖形物件名稱或文字說明，須包含在括號” ”之內。
物件識別碼	物件與屬性資料庫連結之識別碼，須包含在括號” ”之內。
坐標點數量 N	組成管線的坐標點數。

三、內容行：依 TWD97 坐標系統；依序須為「縱坐標值 (N)」、「橫坐標值 (E)」；一行表示一個坐標點。

內容行	說明
縱坐標值 (N)， 橫坐標值 (E)	第二行開始接續自抬頭行 縱坐標值 (N)：整數 7 位數有效數字取至小數點後 3 位數。
第二行 ： 第 N 行	橫坐標值 (E)：整數 6 位數有效數字取至小數點後 3 位數。 管線坐標資料檔總行數為坐標點 N+1 行。
第 N+1 行	